



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау/кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PVC 2003Ri

Пылесос циклонного типа
Cyclone vacuum cleaner
Пилосос циклонного типу з фільтром
Сүзгісі бар циклондық үлгедегі шаңсорғыш

Пылесос бытовой POLARIS

Модель PVC 2003RI

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общая информация	3
Общие указания по безопасности	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	4
Сфера использования	4
Описание прибора	4
Комплектация	5
Эксплуатация	6
Чистка и хранение	9
Транспортировка	11
Реализация	12
Неисправности и методы их устранения	12
Требования по утилизации	12
Технические характеристики	13
Информация о сертификации	13
Гарантийное обязательство	14

1. Общая информация

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, модель PVC 2003RI POLARIS (далее по тексту – пылесос, прибор).

2. Общие указания по безопасности

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Перед использованием внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данным Руководством.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте шнур питания в сеть влажными руками.
- По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

3. Специальные указания по безопасности данного прибора


- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборника.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горячие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль; ➤ влажную пыль и грязь;
 - воду и другие жидкости.
 - Не пылесосьте людей и домашних животных.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг. Регулярно проверяйте его состояние. Не используйте шланг, если он поврежден.
- Не закрывайте воздуховыпускное отверстие пылесоса.
- Запрещено устанавливать пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос всегда должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на лестнице.

4. Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

5. Описание прибора

Пылесос PVC 2003RI предназначен для уборки бытовых помещений путем всасывания пыли и мелкого мусора.



1. Крепление для щетки
2. Колесо
3. Корпус
4. Пылесборник
5. Ручка пылесоса
6. Патрубок
7. Гибкий шланг
8. Ручка шланга с пультом управления
9. Телескопическая трубка
10. Щетка для пола и ковров
11. Кнопка включения /выключения (ВКЛ/ВЫКЛ)
12. Кнопка автоматической смотки шнура
13. Воздуховыходная решетка
14. Ручка пылесборника
15. Выходной фильтр
16. Пылесборник
17. Фильтр пылесборника
18. Комбинированная насадка
19. Круглая щетка

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос 1 шт.
2. Гибкий шланг с пультом управления 1 шт.
3. Телескопическая трубка 1 шт.
4. Щетка для пола и ковров 1 шт.
5. Комбинированная насадка 1 шт.
6. Круглая щетка 1 шт.
7. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
8. Гарантийный талон 1 шт.
9. Список сервисных центров 1 шт.
10. Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка) 1 шт.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.

- **Присоединение шланга:**

Вставьте патрубок
шланга кнопкой вверх в во:
отверстие пылесоса до щелчка.

- **Отсоединение шланга:**

Отключите прибор из розетки
Нажав на кнопку, вытяните патруб




□ Установка (замена)

элементов питания в ручке
шланга:


Снимите крышку
батарейного отсека,
установите (замените)

2 элемента AAA (в комплект не
входит). При нажатии лю
кнопки на пульте должен загораться
световой индикатор.




● Установка телескопической трубки

Вставьте наконечник ручки шланга в
неподвижную часть телескопической трубки
до щелчка, совместив выступ на ручке с
пазом на наконечнике трубки



- Настройка длины телескопической
трубки: Сдвиньте вперед (от себя)
пластиковый фиксатор на
неподвижной части
телескопической трубки и вытяните ее
выдвигающуюся часть до необходимой
длины.
Отрегулируйте длину
телескопической трубки.


- Наденьте необходимую насадку на выдвижную часть телескопической трубки (большую щетку «пол/ковер» или комбинированную насадку «мебель/щель»).




Подготовка насадки для чистки ковров, плиточных, деревянных покрытий:

Жесткие покрытия – щётка выдвинута.

Ковровые покрытия – щётка не выдвинута.




Комбинированные насадки для чистки штор, обивки мебели, труднодоступных мест:



ПРИМЕНЕНИЕ

1. Вытяните шнур на необходимую длину, излишек смотайте с помощью кнопки 12. Не извлекайте сетевой шнур дальше желтой отметки, которая сигнализирует приближение конца разматываемого шнура. Красная отметка обозначает конец разматываемого шнура. **Внимание!** Перед подключением прибора к сети, проверьте соответствие его технических характеристик (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.
2. Подключите прибор к сети. На панели индикации будет мигать индикатор включения (1).



3. Для включения прибора нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (11) на корпусе пылесоса, при этом прибор будет работать на максимальной мощности, индикатор включения засветится постоянно, также — будет светиться индикатор максимальной мощности (3) и индикатор работы ионизатора воздуха (4). Встроенный ионизатор работает при включенном моторе и отдельно не отключается.

Включить прибор можно также кнопкой I/O (Вкл/Выкл) на ручке шланга. Кнопками «+» и «-» можно выбирать максимальную или среднюю мощность, при этом на панели индикации пылесоса загорится соответствующий индикатор.

Изменение мощности позволяет регулировать силу всасывания.

Для деликатных материалов рекомендуется использовать среднюю мощность, при максимальной мощности чистятся плиточные, деревянные и другие жесткие покрытия.

Силу всасывания можно менять в процессе уборки.

ВНИМАНИЕ: Не перекрывайте сечение шланга и не используйте прибор с забитыми пылью фильтрами и заполненным пылесборником. Если светится или моргает индикатор засора фильтра (4), немедленно выключите прибор и произведите очистку фильтров и пылесборника согласно разделу 8 «ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ».

4. По завершении работы выключите пылесос с помощью кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (11) на корпусе или кнопкой I/O (Вкл/Выкл) на ручке шланга, затем отключите прибор от сети. Чтобы смотать кабель, нажмите кнопку автоматической смотки (12). При этом другой рукой направляйте кабель, чтобы он равномерно поступал на приёмное устройство.

ЦИКЛОННАЯ СИСТЕМА СБОРА ПЫЛИ

Циклонная система не требует мешка для сбора пыли. Частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Воздух очищается защитным фильтром, который установлен на выходе из пылесборника.




Предупреждение!

Никогда не применяйте прибор без установленных фильтров, а также при поврежденных или загрязнённых фильтрах, а также – при заполнении пылесборника выше отметки «МАХ». В противном случае пыль попадёт в мотор и приведёт к поломке устройства.

8. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Очистка пылесборника (производится после каждой уборки).

1. Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки. Тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур.
2. Снимите пылесборник вместе с системой очистки, для чего нажмите на кнопки блокировки, расположенные на ручке крышки пылесборника с двух сторон, и вытяните контейнер вверх, держа его за ручку.



3. Держа контейнер за ручку, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз. Нажмите кнопку нижней крышки контейнера для открывания и очистки от пыли. После удаления пыли закройте нижнюю крышку. Затем, установив корпус контейнера на опору,

поверните верхнюю крышку против часовой стрелки и снимите ее. Извлеките фильтр и систему фильтрации. Вытряхните остатки пыли из контейнера.



4. После очистки промойте контейнер и систему фильтрации холодной проточной водой и вытрите насухо, либо тщательно просушите.
4. Промойте фильтр в теплой воде, просушите в проветриваемом месте, не используя нагрев, в течение 24 часов.

Внимание!

Не мойте детали пылесоса в посудомоечной или стиральной машине.

6. Установите систему фильтрации и фильтр в контейнер.
7. Присоедините крышку к контейнеру, совместив стрелку на контейнере и символ разомкнутого замка на крышке и повернув крышку по часовой стрелке до упора и совмещения стрелки с символом замкнутого замка. Вставьте контейнер в корпус до щелчка.
8. Снимите и осмотрите воздуховыпускной HEPA – фильтр на предмет загрязнения, для чего действуйте согласно описанию раздела «Очистка воздуховыпускного HEPA – фильтра», п. 1-2.

При наличии его загрязнения, произведите очистку согласно п. 3–5 того же раздела, но не реже, чем один раз в 2 месяца.

9. Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен до отметки «MAX», откройте контейнер и посмотрите, не загораживает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора.



Очистка воздуховыпускного HEPA - фильтра

Перед попаданием в атмосферу воздух проходит финальную очистку воздуховыпускным HEPA - фильтром, расположенным на задней стенке прибора. Прочищать этот фильтр необходимо следующим образом:

1. Отключите устройство от электропитания. Всегда тяните только за штепсельную вилку, а не за кабель. Соберите шнур питания при помощи кнопки автоматической смотки. Отсоедините гибкий шланг от пылесоса. Разверните пылесос, расположив его задней стенкой к себе.
2. Снимите крышку фильтра, нажав клавишу. Извлеките фильтр, нажав и освободив защелку с левой стороны.
3. Промойте фильтр под холодной проточной водой. Не используйте мыло и моющие средства!
4. Высушите фильтр при комнатной температуре в течение 24 часов.

Осмотрите фильтр на предмет отсутствия повреждений.

5. Установите на место воздуховыпускной фильтр (либо замените его на новый) и закройте крышку, вставив ее на место до щелчка.



Хранение

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Храните прибор в недоступном для детей месте

В задней части корпуса прибора имеется слот для фиксации трубки с насадкой в вертикальном положении для хранения.

9.Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

10. Реализация

Правила реализации не установлены.

11. Неисправности и методы их устранения

Данная таблица содержит перечень наиболее распространенных проблем, возникающих при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удастся, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
--------------------------	-----------------------	-------------------

Прибор не включается	Нет питания	Проверьте надёжность подключения шнура питания к электросети
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	Образовался засор в пылесборнике, фильтре, шланге или насадке	Очистите или замените пылесборник и фильтры. Проверьте и устраните засоры в шланге и насадке.
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора	Устраните возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтров, шлангов и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут
Шнур не сматывается полностью	Шнур перекручен, загрязнён или смотан неровно	Вытяните шнур на всю длину, протрите влажной тканью, просушите и равномерно сматывайте обратно.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в официальный пункт приема для дальнейшей утилизации. Таким образом Вы поможете сохранить окружающую среду.

12.

Требования по утилизации

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

13. Технические характеристики

PVC 2003RI – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS Напряжение: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальная мощность: 2000Вт Объем контейнера для пыли: 2,5л Класс защиты – 2

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

14.Информация о сертификации

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя



изготовителя.

Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки

Дата производства: указана на шильдике прибора

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13, Тел. +7 (495) 419-12-56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26 Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

На заводе:

SUZHOU PROVAC TECHNOLOGY CO., LTD - СУЧЖОУ ПРОВАК ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

№38 Aigehao Road, Xiangcheng District, Suzhou, 215134, China

№38 Эйгехао Роуд, округ Сяншен, Сучжоу, 215134, Китай

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Пылесос бытовой электрический **Модель PVC 2003RI** Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
1. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
2. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Пилосос побутовий POLARIS
Модель PVC 2003RI

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальна інформація	16
Загальні вказівки щодо безпеки	16
Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу	17
Сфера використання	17
Опис приладу	17
Комплектація	18
Експлуатація	19
Чищення та зберігання	22
Транспортування	2
5 Реалізація	25
Несправності та методи їх усунення... ..	26
Вимоги щодо утилізації	26
Технічні характеристики	27
Інформація про сертифікацію	27
Гарантійне зобов'язання	28

1. Загальна інформація

2. Загальні вказівки щодо безпеки

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті. Тривале використання приладу у комерційних цілях може призвести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Перед використанням уважно прочитайте цю Інструкцію та збережіть її.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою.
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Вмикайте прилад лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Перед увімкненням приладу у мережу переконайтеся, що він знаходиться у вимкненому стані.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду).
- Не вмикайте шнур живлення у мережу вологими руками.
- Після закінчення експлуатації, під час чищення або у випадку поломки приладу завжди відключайте його від мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за мережевий шнур. При відключенні приладу від мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Заміну мережевого шнура можуть здійснювати лише спеціалісти – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт, огляд та регулювання мають здійснюватися лише кваліфікованими спеціалістами сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

3. Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Під час роботи приладу розміщуйте його на відстані від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Забороняється використовувати пилосос без пилозбірника та без фільтрів.
- Не використовуйте хімічні розчинники для чищення пилососа. ~~Не збирайте матеріали, що горять, такі як:~~
 - предмети, що горять: попіл, вуглики, недопалки та ін.;

- гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін.;
 - барвник, що використовується у принтерах та копіювальних апаратах, оскільки він є електропровідною сумішшю та не видаляється цілком із фільтра;
 - отруйні, вибухонебезпечні та їдкі речовини;
 - азбест або азбестовий пил; ➤ вологу пилюку та багно; ➤ воду та інші рідини.
 - Не чистьте пилососом людей та домашніх тварин.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запчастини.
 - Не тягніть пилосос за гнучкий шланг. Регулярно перевіряйте його стан. Не використовуйте шланг, якщо він пошкоджений.
 - Не закривайте отвір пилососа, через який проходить повітря.
 - Заборонено ставити пилосос на краї та бокові частини корпусу. Пилосос завжди має знаходитися у горизонтальному положенні, стежте за тим, щоб на сходах пилосос був стійко розміщений.


4. Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї інструкції. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

5. Опис приладу

Пилосос PVC 2003RI призначений для прибирання побутових приміщень шляхом всмоктування пилу та дрібного сміття.



1. Кріплення для щітки
2. Колесо
3. Корпус
4. Пілозбірник
5. Ручка пирососа
6. Патрубок
7. Гнучкий шланг
8. Ручка шланга з пультом керування
9. Телескопічна трубка
10. Щітка для підлоги та килимів
11. Кнопка увімкнення/вимкнення (УВІМК/ВИМК)
12. Кнопка автоматичного змотування шнура
13. Решітка для виходу повітря
14. Ручка пілозбірника
15. Вихідний фільтр
16. Пілозбірник
17. Фільтр пілозбірника
18. Комбінована насадка
19. Кругла щітка

6. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Пиросос 1 шт.
2. Гнучкий шланг з пультом керування 1 шт.
3. Телескопічна трубка 1 шт.
4. Щітка для підлоги та килимів 1 шт.
5. Комбінована насадка 1 шт.
6. Кругла щітка 1 шт.
7. Інструкція з експлуатації 1 шт.
8. Гарантійний талон 1 шт.
9. Перелік сервісних центрів 1 шт.
10. Упаковка (поліетиленовий пакет + коробка) 1 шт.

7. ЕКСПЛУАТАЦІЯ


Відкрийте коробку, акуратно вийміть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.

● Під'єднання шланга:

Вставте патрубок шланга кнопкою догори в отвір пирососа, що вбирає повітря так, щоб пролунав звук клацання.

● Від'єднання шланга:

Натисніть прилад на розетки. Витягніть кнопку та витягніть патрубок з отвору, що вбирає повітря.




□ Встановлення

(заміна) елементів

живлення у ручці шланга:


Зніміть кришку відсіку для батарей, встановіть (замініть) 2 елементи ААА (не входять у комплект), закрийте кришку.

При натисненні будь-якої кнопки на пульті має спалахнути світловий індикатор.



- Встановлення телескопічної трубки:


Вставте наконечник ручки шланга у нерухому частину телескопічної трубки до клацання, сполучивши виступ на ручці з пазом на наконечнику трубки.




- Налаштування довжини телескопічної трубки:

Посуньте вперед (від себе) пластиковий фіксатор на нерухомій частині телескопічної трубки та витягніть рухому частину до необхідної довжини. Відрегулюйте довжину телескопічної

трубки.




- Одягніть необхідну насадку на частину телескопічної трубки, що витягується (велику щітку «підлога/килим» або комбіновану насадку «меблі/щілина»).




Підготовка насадки для чищення килимів, плиток, дерев'яних покриттів:

Жорсткі покриття – щітка висунута.

Килимові покриття – щітка не висунута.



Комбіновані насадки для чищення штор, оббивки меблів, важкодоступних місць:




ЗАСТОСУВАННЯ

1. Витягніть шнур на необхідну довжину, решту змотайте за допомогою кнопки 12.

Не витягайте мережевий шнур далі жовтої відмітки, яка сигналізує про наближення закінчення розмотування шнура. Червона відмітка означає закінчення розмотування шнура. **Увага!**

Перед підключенням приладу до мережі перевірте відповідність його технічних характеристик (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

1. Підключіть прилад до мережі. На панелі індикації буде блимати індикатор увімкнення (1).



- 1 – індикатор увімкнення
- 2 – індикатор середньої потужності
- 3 – індикатор максимальної потужності
- 4 – індикатор потужності
- 5 – індикатор роботи іонізатора повітря

Панель індикації: індикатор чистоти повітря, індикатор чистоти контейнера/фільтра 5 – індикатор роботи іонізатора повітря

2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку УВІМК/ВИМК (11) на корпусі пиłosоса. При цьому прилад буде працювати на максимальній швидкості, індикатор увімкнення буде постійно світитися, також буде світитися індикатор максимальної потужності (3) та індикатор роботи іонізатора повітря (4). Вбудований іонізатор працює, коли увімкнено двигун, і окремо не відключається.

Увімкнути прилад можна також кнопкою І/О (Увімк/Вимк) на ручці шланга. Кнопками «+» та «-» можна обрати максимальну або середню потужність, при цьому на панелі індикації пиłosоса спалахне відповідний індикатор.

Зміна потужності дозволяє регулювати силу всмоктування.

Для делікатних матеріалів рекомендується використовувати середню потужність, при максимальній потужності чистяться плитка, дерев'яні та інші жорсткі покриття.

Силу всмоктування можна змінювати у процесі прибирання.

УВАГА: Не перекривайте переріз шланга та не використовуйте прилад з забитими пилом фільтрами та заповненим пилозбірником. Якщо світиться або блимає індикатор засмічення фільтра (4), негайно вимкніть прилад та почистіть фільтри та пилозбірник відповідно до розділу 8 «ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ».

4. Після завершення роботи вимкніть пиłosос з допомогою кнопки УВІМК/ВИМК (11) на корпусі або кнопкою І/О (Увімк/Вимк) на ручці шланга, потім відключіть прилад від мережі. Щоб змотати кабель, натисніть та утримуйте кнопку автоматичного змотування (12). При цьому направляйте кабель другою рукою, щоб він рівномірно поступав на приймаючий пристрій.

ЦИКЛОННА СИСТЕМА ЗБОРУ ПИЛУ



Циклонна система не потребує мішка для збору пилу. Частки пилу всмоктуються у пилозбірник потоком повітря. Повітря очищується захисним фільтром, встановленим на виході з пиłosоса.


Попередження!

Ніколи не використовуйте прилад без встановлених фільтрів, а також у випадку пошкодження чи забруднення фільтрів, або у разі заповнення пилозбірника вище відмітки «МАХ». Інакше пил попаде у двигун та призведе до поломки приладу.



8. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Очищення пилозбірника (здійснюється після кожного прибирання).

1. Відключіть прилад та від'єднайте шнур від розетки. Тягніть лише за штепсельну вилку, а не за шнур.
2. Зніміть пилозбірник разом із системою чищення, для цього натисніть на кнопки блокування, розміщені на ручці кришки пилозбірника з обох боків, і витягніть контейнер нагору, тримаючи його за ручку.



3. Тримаючи контейнер за ручку, розмістіть його над сміттєвим баком нижньою кришкою донизу. Щоб відкрити та очистити його від пилу, натисніть на кнопку нижньої кришки контейнера. Після видалення пилу закрийте нижню кришку. Потім встановіть корпус контейнера на опору, поверніть верхню кришку проти годинникової стрілки та зніміть її. Вийміть фільтр та систему фільтрації. Витрусіть залишки пилу з контейнера.



4. Після чищення промийте контейнер та систему фільтрації холодною проточною водою та витріть насухо або ретельно просушіть.
4. Промийте фільтр у теплій воді, просушіть у провітрюваному приміщенні, не використовуючи нагрів, протягом 24 годин.

Увага!



Не мийте деталі пиłosоса у посудомийній або пральній машині.

6. Встановіть систему фільтрації та фільтр у контейнер.
7. Приєднайте кришку до контейнера, суміщаючи стрілку на контейнері та символ відкритого замка на кришці та повертаючи кришку за годинниковою стрілкою до упору та суміщення стрілки із символом закритого замка. Вставте контейнер у корпус таким чином, щоб пролунав звук клацання.
8. Зніміть та перевірте на забруднення НЕРА – фільтр, що випускає повітря. Для цього дотримуйтесь опису у розділі «Чищення НЕРА – фільтра, що випускає повітря», п. 1-2. Якщо є забруднення, почистіть його згідно п. 3-5 того ж розділу, робіть це не рідше
9. Якщо потужність всмоктування впала, але контейнер ще не заповнений до відмітки «MAX», відкрийте контейнер та подивіться, чи нічого не затуляє отвори фільтра. Якщо виявили засмічення, почистіть пристрій.

Чищення HEPA – фільтра, що випускає повітря

Перед попаданням в атмосферу повітря проходить заключне очищення розміщеним на задній стінці приладу HEPA-фільтром, який випускає повітря. Чистити цей фільтр потрібно таким чином:

1. Відключіть пристрій від електроживлення. Завжди тягніть лише за штепсельну вилку, а не за кабель. Зберіть шнур живлення за допомогою кнопки автоматичного змотування. Від'єднайте гнучкий шланг від пилососа. Поверніть пилосос, розмістивши його задньою стінкою до себе.
2. Натисненням клавiші зніміть кришку фільтра.
3. Промийте фільтр під холодною проточною водою. Не використовуйте мило та миючі засоби!
4. Висушіть фільтр при кімнатній температурі протягом 24 годин. Огляньте фільтр та переконайтеся у відсутності пошкоджень.
5. Встановіть на місце фільтр, що випускає повітря (або замініть його на новий), закрийте кришку, вставивши її на місце таким чином, щоб пролунав звук клацання.



Зберігання

Електроприлади зберігаються у сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколишньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.

В задній частині корпусу приладу є слот для фіксації трубки з насадкою у вертикальному положенні для зберігання.

9. Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

10. Реалізація

Правила реалізації не встановлені.

11. Несправності та методи їх усунення

У цій таблиці наведено найпоширеніші проблеми, що виникають під час використання приладу. Якщо не вдається самостійно вирішити проблему, що виникла, зверніться у центр підтримки споживачів або авторизований сервісний центр.

Прояв несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	Немає живлення	Перевірте надійність підключення шнура живлення до електромережі
Потужність всмоктування недостатня або зменшується під час роботи	Засмічений пилозбірник, фільтр, шланг або насадка	Почистіть або замініть пилозбірник та фільтри. Перевірте та усуньте засмічення шланга та насадки.
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря у приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря у приміщенні. Регулярно підносьте насадку до металічних предметів для зняття статичних зарядів
Раптове відключення приладу під час роботи	Спрацював захисний пристрій через перегрів двигуна	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення пилозбірника, фільтрів, шлангів та насадок). Перед повторним включенням дайте приладу охолонути протягом не менше ніж 30 хвилин.
Шнур не змотується повністю	Шнур перекручений, забруднений або змотаний нерівно	Після відключення від мережі витягніть шнур на всю довжину, протріть вологою тканиною, просушіть та рівномірно змотайте назад.

Примітка: Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

12. Вимоги щодо утилізації

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання».

13. Технічні характеристики

PVC 2003RI – пиросос побутовий електричний торговельної марки POLARIS Напруга: 220-240 В

Частота: ~ 50 Гц

Максимальна потужність: 2000Вт Об'єм контейнера для пилу: 2,5л Клас захисту – 2

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

14. Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 2 рік від дня покупки

Дата виготовлення: вказана на шильдику приладу

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18 / F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортёр в Україні: ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Зроблено в Китаї

15. ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пиросос побутовий електричний **Модель PVC 2003RI**

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;

- Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ремінів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна табличка, або дані в ній вилучені або виправлені.
 5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

*Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходиться на задній стінці виробу.

Тұрмыстық шаңсорғыш POLARIS Моделі PVC 2003RI

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті түрде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият

танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

Жалпы мәлімет

.....	29 Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар	29
Осы құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары		30
Құрылғының пайдалану саласы		31
Құрылғының сипаттамасы		31
Құрылғының жиынтықтылығы		32
Құрылғыны пайдалану		32
Тазарту және күтім		36
Тасымалдау жөніндегі ережелер		38
Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері		39
Тауарды өткізу		39
Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар		39
Техникалық сипаттамалары		40
Сертификаттау жөніндегі ақпарат		40
Кепілдік міндеттеме		41

1. Жалпы мәлімет

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PVC 2003RI POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын тұрмыстық шаңсорғыш (бұдан әрі мәтін бойынша – шаңсорғыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

2. Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар

- Құрылғыны пайдалану «Тұтынушылардың электрлі орнатуларды техникалық пайдалану

оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, істен шығуына немесе зақымдалуына әкеледі, сондай-ақ адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру мүмкін.

- Бұл құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықты міндетті түрде, толығымен мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы осы Нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Аталмыш құрылғыны қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Әр жолы құрылғыны қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Құрылғының және оның электр желілік баусымның ақаулығы анықталған жағдайда, құралды ашалы розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (зақымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеруі тиіс.
- Назар аударыңыздар! Құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны ешбір жағдайда суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды.
- Құрылғыны тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны электр желіге жалғастырып, қоспас бұрын, әрдайым оның өшірілу күйінде тұрғандығына, яғни құрылғының ауыстырып қосатын ауыстырғыш тетігі сөндірілуі қалпында тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құрылғы және оның электр желілік баусымы ыстық ауаның тікелей күн көзіне, жоғары температураның әсеріне, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек (құрылғыны ешқашан суға батырып салмаңыз).
- Ылғал қолыңызбен құрылғыны электр желіге жалғастырып қоспаңыз, яғни құрылғының желілік баусымын ылғал қолыңызбен ұстамаңыз.
- Әр жолы құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін және оны тазартпас бұрын, немесе құрылғы сынып қалса, әрдайым оның электрлік ток көзінен ажыралып тұрғандығына көз жеткізіңіз.
- Іске қосылып, жұмыс істеп тұрған құрылғыны қадағалаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны оның электр желілік баусымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, электр желілік баусымнан ұстап желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезде оның желілік баусымның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Құрылғының желілік баусымын тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Жөндеу жұмыстарын біліктілігі жоқ немесе біліктілігі

төмен деңгейдегі санаты жоқ тұлға тарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.

- Құрылғыны өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Құрылғыны жөндеу, тексеру мен құрылғыны қалыпты күйге келтіру жұмыстарын тек қызмет көрсету орталықтарының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

3. Осы құрылғымен жұмыс атқару барысындағы қауіпсіздік жөніндегі сақтық шаралары

- Құрылғының жұмысы барысында оны жылу шығаратын көздері маңайында орналастырмаңыз және өзге де электрлі құралдардан алыс қашықтықта орнатыңыз.
- Шаңсорғышты шаң жинайтын контейнерсіз пайдалануға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты тазарту үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен келесідей заттар мен материалдарды жинамаңыз:
 - тез тұтанатын заттектерді: күл, көмір, темекі тұқылы және т.б.;
 - өткір заттарды: сынған шыны, ине, кеңселік жапсырма шеге, қағаз қыстырғыш және т.б.;
 - принтер мен көшірме машиналарында қолданылатын бояу, себебі бұл бояу электр өткізгіш қоспасы болып табылады, ол сүзгіштен толық жойылмайды;
 - улы және күйдіргіш заттарды, сонымен қатар жарылуға қауіпі бар заттарды;
 - асбест, немесе асбестті шаңды;
 - ылғалды шаң мен кір;
 - су мен кез келген басқа да сұйықтық заттарды;
 - Шаңсорғышты адамдарға, жануарларға бағыттауға тыйым салынады.
- Өндіруші кеңес берген аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты майысқақ түтігінен тартқыламаңыз. Майысқақ түтікті жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз. Егер түтік ақауланса, оны қолданбаңыз.
- Шаңсорғыштың ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын жабуға тыйым салынады.
- Жұмыс жасап тұрған шаңсорғышты корпусың шеті мен бүйір жақтарына орнатуға тыйым салынады. Жұмыс барысында шаңсорғыш әркез көлденең қалпында орналасуы тиіс, шаңсорғыштың баспалдақта орнықты орналасқанын қадағалаңыз.


4. Құрылғының пайдалану саласы

Бұл құрылғы тек қана үйде тұрмыстық мақсатта осы нұсқаулықтың талаптарына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Құрылғыны өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Өндіруші осы пайдалану бойынша нұсқаулықта қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Құрылғының сипаттамасы

PVC 2003RI Шаңсорғыш шаң-тозаң мен ұсақ қоқысты сору арқылы қабаты берік әрі тегіс тұрмыстық бөлмежайдың еденің тазалауға арналған.



1. Қылшақ - қондырманы бекітуге арналған бекіткіш
2. Доңғалақтар
3. Құрылғының сыртқы корпусы
4. Шаң жинағыш контейнердің бөлігі
5. Шаңсорғыштың тұтқасы
6. Келте құбыр
7. Майысқақ құбыршек
8. Басқару пультімен жабдықталған майысқақ құбыршектің тұтқасы
9. Телескоптық түтік
10. Еден мен кілемнен жинауға арналған қылшақ
11. Іске қосу/сөндіру батырмасы (ІСКЕ ҚОСУ/СӨНД)
12. Сымды автоматты түрде орап жинау тетігі
13. Ауа шығатын тор
14. Шаңжинағыштың тұтқасы
15. Шығыс сүзгісі

16. Шаң жинайтын контейнер
17. Шаң жинайтын контейнерде орнатылған сүзгіш
18. Біріктірілген (құрастырылған саптама) қондырмасы
19. Дөңгелек пішінді қылшақ

6. Құрылғының жиынтықтылығы


1. Шаңсорғыш - 1 дана.
2. Басқару пультімен жабдықталған майысқақ құбыршектің тұтқасы - 1 дана.
3. Телескоптық түтік - 1 дана.
4. Еден мен кілемнен жинауға арналған қылшақ - 1 дана.
5. Біріктірілген (құрастырылған саптама) қондырмасы - 1 дана.
6. Дөңгелек пішінді қылшақ - 1 дана.
7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 дана.
8. Кепілдік талон - 1 дана.
9. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі-1 дана.
10. Құрылғының орамасы (полиэтилен пакеті + қорабы) – 1 дана.

7. Құрылғыны пайдалану

Құрылғының қаптама қорабын ашып, құрылғыны абайлап алып шығарыңыз, содан кейін оның орайтын барлық материалдарын құралдың ішінен және сыртынан алып тастаңыз.

- Майысқақ құбыршекті жалғастың
Майысқақ құбыршектің келте құс
қаратып
ауаны соратын саңылауға орнатыңыз, содан
еткен дыбыс естілмейінше құбырше

- Майысқақ құбыршекті ажыратып
Алдын ала құрылғыны сөндіріп, оны э



ажыратыңыз, майысқақ құбыршектің келте құбырын оның бекітпе батырмасына басу арқылы ауаны соратын саңылаулы ұяшықтан ажыратып шығарыңыз.



Басқару пультімен жабдықталған майысқақ құбыршектің тұтқасындағы батарея

орнатылатын бөлігінде қоректендіру элементтерді орнату

(алмастыру):

Батарея

орнатылатын типті

бөлімнің қақпақшасын ашып, орнатыңыз (ААА)

жеткізілім жиынтықтығына кірмейді), содан кейін

батарея орнатылатын бөлімнің қақпақшасын



жабыңыз. Басқару пультіне орналасқан кез келген

батырманы басқан кезде пульттегі жарық

индикаторы жанады.

● Телескоптық түтігін орнату:


Майысқақ құбыршектің тұтқасындағы ұштығын телескоптық түтіктің жылжымайтын бөлігіне сарт еткізіп, яғни сыртыл, шертпек еткен дыбыс естілмейінше кіргізіп, тұтқадағы шығыңқы дөнес жерін телескоптық түтіктегі ойық/ойылған жеріне біріктіріп бекітіңіз.



- Телескоптық түтіктің ұзындығын реттеп алу: Телескоптық түтіктің қозғалмайтын бөлігіндегі пластик бекіткішті өзіңізден әрі қарай созып тартыңыз, содан оның жылжымалы бөлігін қажетті ұзындыққа дейін тартып шығарыңыз. Телескоптық түтіктің ұзындығын реттеп алыңыз.




- Телескоптық түтіктің жылжымалы бөлігіне қажетті қондырманы («еден/кілем» үлкен қылшақты немесе біріктірілген «жиһаз/қуыс» (саптаманы) қондырманы кигізіңіз.




Кілемді, тақта, ағаш жабының тазартуға арналған қондырманы пайдалану үшін дайындау:

Беті қатты жабындар– қылшақты шығару қажет. Кілем беті – қылшақты шығаруға қажет емес.



Перде, жиһаз жабыны мен тазалауға қиын құыс жерлерді тазарту үшін біріктірілген (құрастырылған саптамалар) қондырмалар қолданылады:




ҚОЛДАНУ

1. Құрылғының желілік баусымын қажетті ұзындыққа созып шығарыңыз, батырманың (12) көмегімен баусымның артық бөлігін ораңыз.

Құрылғының желілік баусымын созып шығарған кезде, оның сары түсті бөлігінен артық шығармаңыз, себебі, бұл желілік баусымның сары түсті бөлігі созылып шығарылған баусымның соңғы бөлігінің жақындағанын білдіретін белгісі болып саналады, содан желілік баусымның сары түсті бөлігінен одан арғысы қызыл түсті бөлігі, бұл шығарылатын сымның соңы екендігін білдіреді. **Назар аударыңыздар!**

Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз, осы нұсқаулықтың («Техникалық сипаттамалары») тарауын қараңыз.

2. Құрылғының желілік баусымын ток көзіне жалғастырып, қосыңыз. Құрылғының индикациялау панелінде іске қосу индикаторы (1) жыпылықтай бастайды .



3.Құрылғыны іске қосу үшін, құрылғының сыртқы корпусындағы орналасқан ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ (11) батырмасын басыңыз, содан кейін шаңсорғыш максималдық қуат режимінде жұмыс істей бастайды, құрылғының индикациялау панелінде іске қосу индикаторы үнемі жанып тұрады, сондай-ақ қозғалтқыштың максималдық қуат режимнің іске қосылып тұрғандығын көрсететін индекаторы (3) мен ауа ионизатор жұмысының индикаторы (5) да жанады. Құрылғының қозғалтқышы іске қосылып, жұмыс істеген кезде кіріктірілген ауа ионизаторы да іске қосылып, жұмыс жасайды, құрылғының ауа ионизаторы қозғалтқыштан бөлек қосылмайды. Құрылғыны сондай-ақ майысқақ құбыршектің тұтқасындағы I/O (Іске қосу/Сөндіру) батырмасына басу арқылы қосуға болады. Сонымен қатар «+» және «-» батырмаларының көмегімен, оларды кезектілік ретімен әрбір рет басып, жұмыс режимнің максималдық немесе орташа қуаттылығын таңдап, орнатуға болады. Жұмыс режимнің қажетті қуаттылығын таңдап, орнатқан соң, құрылғының индикациялау панелінде таңдалынған қуат режиміне қарай сәйкесінше индикаторы жанады.

Қуатты өзгерту әрекеті шаңсорғыштың сору күшін реттеуге мүмкіндік береді.

Жұмсақ нәзік заттар үшін орташа қуатты таңдаған жөн, ал құрылғы максималдық қуатта жұмыс істеген кезде кірпіш, ағаш және өзге де қатты едең жабындарды тазартуға болады.

Құрылғының сору күшін тазалау барысында өзгертуге болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР: Майысқақ құбыршектің қима жерін жаппаңыз, және де, құрылғының сүзгіштері шаңмен бітеліп, қоқысқа толған жағдайда немесе құрылғының шаң жинайтын контейнері шаң-тозан мен қоқысқа толы болса құралмен пайдаланбаңыз. Егер сүзгіштің шаң-тозан мен қоқыммен толуын сипаттайтын индикаторы (4) жанатын болса немесе жыпылықтаса, құрылғыны бірден сол мезетте сөндіріңіз, содан кейін осы нұсқаулықтың «ҚҰРАЛДЫ ТАЗARTY ЖӘНЕ САҚТАУ» 8 тарауында қарастырылған барлық нұсқауларын басшылыққа ала отырып, сүзгіштер мен шаң жинауыш контейнерді тазартыңыз.

4.Құрылғымен пайдаланып болған соң, құрылғыны сөндіру үшін оның сыртқы корпусындағы орналасқан ІСКЕ ҚОСУ/СӨНДІРУ (11) батырмасын басыңыз немесе майысқақ құбыршектің тұтқасындағы I/O (Іске қосу/Сөндіру) батырмасына басу арқылы шаңсорғышты сөндіріңіз, содан кейін құрылғының желілік баусымын ток көзінен ажыратыңыз. Құрылғының желілік баусымын орап, жинау үшін автоматты түрде орау (12) батырмасына бір қолмен басыңыз да, екінші қолыңызбен сымды қабылданатын құрылғыға біркелкі бағыттаңыз.

ШАҢДЫ ЖИНАУДЫҢ ЦИКЛОНДЫҚ ЖҮЙЕСІ

Циклондық жүйе шаңды жинауға арналған қаптың болуын талап етпейді. Шаң бөліктері ауа ағыны арқалы шаң жинағыш контейнерге сорылады. Ауа шаң жинағыш контейнердің шығысында орналасқан қорғаныс сүзгіші арқылы тазаланады.




Ескертпе!

Құрылғыны ешқашан сүзгішсіз, сондай-ақ бүлінген немесе тазартылмаған сүзгіштер орнатылған болса пайдаланбаңыз, сонымен қатар оның шаң жинағыш контейнері «МАХ» деңгейіне дейін шаңмен толған жағдайда құрылғымен қолдануға болмайды. Әйтпесе шаң тікелей моторға өтіп, құрылғының зақымдалуына әкеп соғады.

8. ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Шаң жинағыш контейнерді тазарту (әрбір тазалау үдерісінен кейін жүргізіледі).

1. Құрылғыны сөндіріп, оның электрлік баусымын ашалы розеткадан ажыратып алыңыз. Құрылғыны желіден ажырату барысында, оның желілік баусымнан емес, штепсельді ашадан ұстап ажыратыңыз.
2. Шаң жинағыш контейнерді тазарту жүйесімен бірге шығару қажет, ол үшін шаң жинағыш контейнердің қақпағындағы тұтқасының екі жағында орналасқан блокка қою батырмаларына басыңыз да, шаң жинағыш контейнерді тұтқасынан ұстай өзіңізге қарай тартып, шығарыңыз.
3. Шаң жинағыш контейнерді тұтқасынан ұстай оның төменгі қақпағын төмен қарата қоқыс салынатын жәшігінің үстінен орнатып, ұстаңыз. Шаң жинағыш контейнерді қоқыс пен шаң- тозаңнан тазарту үшін оны ашу қажет, ол үшін контейнердің төменгі қақпағында орналасқан батырмасын басыңыз. Шаң жинағыш контейнерді шаңнан тазартып болған соң оның төменгі қақпағын жабыңыз. Шаң жинағыш контейнердің корпусын тірек затқа орнатқан соң оның жоғарғы қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, шешіп алыңыз. Оның ішіндегі орнатылған сүзгішті сүзгілеу жүйесімен бірге шығарыңыз. Шаң жинағыш контейнердегі қалған шаңды қоқыс салынатын жәшікке сәл сілкіп тастаңыз.





4. Шаң жинағыш контейнерді шаңнан тазалап болған соң, контейнер мен сүзгілеу жүйесін суық ағын судың астында жуыңыз, шаң жинағыш контейнерді құрғақ матамен сүртіп, құрғата сүртіңіз немесе жақсылап толықтай құрғатыңыз.
5. Сүзгішті жылы ағын судың астында жуып, шайып тазалаңыз және жақсы желдетілетін бөлмеде, бөлме температурасында 24 сағат ішінде кептіріңіз, қыздырып кептіретін құралдарды пайдалануға тыйым салынады.

Назар аударыңыздар!



Шаңсорғыштың бөлшектерін ыдыс жуғыш машинада немесе кір жууға арналған машинада жууға тыйым салынады.

6. Шаң жинағыш контейнердің ішіне сүзгішті және сүзгілеу жүйесін орнатыңыз.
7. Қақпақты контейнерге жалғаңыз, ол үшін контейнердегі көрсеткіш нұсқар белгісі мен қақпақтағы ашық тұрған құлып белгісін біріктіріңіз, сондай-ақ қақпақты сағат тілінің қозғалу бағыты бойынша айналдырып, ол толығымен бекітілгенше бұраңыз, осы сәтте жабық тұрған құлып белгісін көрсеткіш нұсқар белгісімен біріктіріңіз. Шаң жинағыш контейнерді құрылғының корпусына сарт еткізіп, яғни сыртыл, шертпек еткен дыбыс естілмейінше бекітіп орнатыңыз.
8. Ауа шығаратын HEPA – сүзгішті шешіп алыңыз, оның кір болмауын тексеріңіз, және де, осы нұсқаулықтың «Ауа шығаратын HEPA – сүзгішті тазарту» бөлімдегі нұскамаларын башылыққа ала отырып, оның 1-2 тармақтарының сипаттамаларына қарай сәйкес қарастырылған әрекеттерді орындаңыз.
9. HEPA сүзгісі ластанған болса, осы нұсқаулықтың «Ауа шығаратын HEPA – сүзгішті тазарту» бөлімнің 3-5 тармақтарының сипаттамаларына сәйкес тазарту үдерісін жүргізіңіз, HEPA сүзгішті жүйелі түрде, кем дегенде 2 айдың ішінде бір рет тазартып тұру қажет.
10. Егер де, шаңсорғыштың сору қуаты төмендеп қалса, бірақ шаң жинағыш контейнері «MAX» деңгейіне дейін шаңмен толмаған болса, контейнерді ашыңыз да, сүзгіш қалқаның ештеңе бітеп тұрғанжоқ па тексеріңіз. Бітеу анықталса, құрылғыны тазартуды өтінеміз.

Ауа шығаратын HEPA - сүзгішті тазарту

Атмосфераға ауа түспес бұрын ол ауа шығаратын HEPA - сүзгіш арқылы соңғы тазарту үдерісінен өтеді, бұл сүзгіш құрылғының артқы жағында орналасқан. Бұл сүзгішті келесі жолмен тазарту қажет:

- 1.Құрылғыны сөндіріңіз, содан кейін оның желілік баусымын ток көзінен ажыратыңыз. Құрылғыны желіден ажырату барысында, оның желілік баусымнан емес, штепсельді ашадан ұстап ажыратыңыз. Құрылғының желілік баусымын орап, жинау үшін автоматты түрде орау батырмасын қолданыңыз. Шаңсорғыштың артқы жағында орналасқан бөлігін ашыңыз.
- 2.Клавиш батырмасын басып, сүзгіштің қақпақшасын ашыңыз. Сүзгіштің сол жағында орналасқан ілмегін басып, сүзгішті сол жақтан босата шығарыңыз.
- 3.Ауа шығаратын НЕРА - сүзгішті салқын ағын судың астында жақсылап жуып, шайып тазалаңыз, Сабын немесе өзге де жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз!
- 4.Ауа шығаратын НЕРА - сүзгішті бөлме температурасында 24 сағат ішінде кептіріңіз. Сүзгіштің зақымдалмауын тексеріңіз.
- 5.Ауа шығаратын НЕРА - сүзгішті кептіріп болған соң, оны өз орнына орналастырыңыз (немесе оны жаңасына ауыстырыңыз), содан кейін сүзгіштің қақпақшасын жабыңыз да, оны өз орнына сарт еткізіп, яғни сыртыл, шертпек еткен дыбыс естілмейінше бекітіп орнатыңыз.



Сақтау жөніндегі ережелер

Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс әсер ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құрғақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құрылғының сыртқы корпусында, оның артқы жағында орналасқан арнайы саңылауы бар, бұл саңылау қондырмасы бар түтікті бекітуге және вертикаль күйінде сақтауға арналған.

9. Тасымалдау жөніндегі ережелер

Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.

10. Ақауларды іздестіру және оларды жою тәсілдері

Бұл кестеде құралды пайдалану барысында туындауы мүмкін, кең таралған мәселелер келтірілген. Егер өздігіңізден ақауды жоя алмасаңыз, тұтынушыларды қолдау орталығына немесе авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаудың пайда болуы	Пайда болу себебі	Жою тәсілдері
Құрал қосылмайды	Қоректендіру жоқ	Қоректендіру сымының электр желісіне қосылу беріктігін тексеріңіз.
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс барысында төмендейді	Шаң жинауыш, сүзгіш, түтік немесе қондырма бітелген	Шаң жинауыш пен сүзгіштерді тазартыңыз немесе ауыстырыңыз. Қондырма мен түтікті тексеріп, бітеу анықталса, тазартыңыз.
Жұмыс барысында электрлі тоқтан айырылу байқалады және қондырма корпусына шаң жиналады	Бөлмежайдағы ауаның төмен ылғалдығы салдарынан статикалық электр пайда болды	Бөлмежайдағы ауаны ылғалдандыру бойынша шараларды орындаңыз. Статикалық зарядтан арылу үшін жиі түрде қондырманы металл заттарға жақындатыңыз.
Жұмыс барысында құрал кенеттен сөнеді	Мотордың қызуы салдарынан қорғаныс құрылғысы іске қосылды	Қызып кетудің мүмкін себептерін жойыңыз (шаң жинауыштың, сүзгіштің, түтіктер мен қондырмалардың бітелуі). Құралды қайта қоспас бұрын оның кем дегенде 30 минут уақыт сууын күтіңіз.
Сым толық оралмайды	Сым қатты бұралып кеткен, тазартылмаған немесе дұрыс оралмаған	Сымды толықтай шығарыңыз да, ылғалды матамен сүртіп шығыңыз, құрғатып, біркелкі қайта ораңыз.

Ескертпе: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

11. Тауарды өткізу

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес.

12. Қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі талаптар

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

13. Техникалық сипаттамалары

PVC 2003RI – POLARIS сауда маркасымен шығарылатын тұрмыстық электрлі шаңсорғыш Кернеуі: 220-240 В.

Жиілігі: ~ 50 Гц.

Максималдық қуаттылығы: 2000Вт.

Шаң жинағыш контейнердің көлемі (сыйымдылығы): 2,5л. Қорғаныс жіктелімі – 2.

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

14. Сертификаттау жөніндегі ақпарат

Құрылғы РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл сатып алған күннен бастап санағанда.

Құрылғының өңделіп шығарылған күні мен жылы жөніндегі ақпарат құрылғының техникалық төлқұжатында көрсетілген.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Ресей Федерация мен Кеден Одағына мүше мемлекеттерде өндірушінің импорттаушысы және уәкілетті өкілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші тұрғын үй құрылысы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

15. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлі шаңсорғыш **Моделі:** PVC 2003RI Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Заңына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жәйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге таралмайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт- құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсуі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған зақымдалған болса; сыйымдылықтар, белдіктер, қылшақтар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда; р
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізудің нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның техникалық төлқұжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан

адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға - Уәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін растау үшін сатып алу құжаттарыңызды сақтауыңызға өтіне сұраймыз.

Мұндай құжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өнделіп шығарылған күні бұйымның техникалық төлқұжатты _____ сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабырғасында орналасқан.

ған ақау үшін жауапты емес.

**Aspirator de uz
casnic POLARIS
Model PVC 2003RI**

Manual de utilizare

Vă mulțumim pentru alegerea produselor fabricate de marca POLARIS. Produsele noastre sunt elaborate în conformitate cu cerințele înalte față de calitate, funcționalitate și design. Suntem convinși că veți fi mulțumiți de achiziția noului produs al companiei noastre.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție prezentul manual, care conține informații importante referitoare la siguranța dvs., precum și recomandările pentru utilizarea și îngrijirea corectă a acestuia.

Păstrați manualul împreună cu certificatul de garanție, bonul fiscal, dacă este posibil, cutia de carton și materialul interior de ambalare.

1. Informații generale

Acest manual de utilizare este destinat familiarizării cu datele tehnice, structura, regulile de utilizare și depozitare a aspiratorului de uz casnic, de modelul PVC 2003RI POLARIS (denumit în continuare aspirator, aparat).

2. Instrucțiuni generale de siguranță

- ✓ Funcționarea dispozitivului trebuie efectuată în conformitate cu "Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor".
- ✓ Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea prelungită a aparatului în scopuri comerciale poate duce la supraîncălzirea acestuia, în urma căreia poate fi deteriorat sau poate dăuna sănătății umane.
- ✓ Înainte de utilizare citiți cu atenție prezentul manual de utilizare și păstrați-l.
- ✓ Aparatul trebuie utilizat numai în scopul destinat în conformitate cu prezentul Manual.
- ✓ Prezentul aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiența și cunoștințele necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instructaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Este necesar să monitorizați copiii pentru a-i împiedica să se joace cu aparatul.
- ✓ Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de a-l porni. Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați în nici un caz aparatul la priză.
- ✓ Nu utilizați aparatul după ce l-ați scăpat dacă există semne vizibile de deteriorare. Aparatul trebuie verificat de un tehnician calificat înainte de utilizare.
- ✓ Atenție! Nu utilizați aparatul lângă căzi, chiuvete sau alte recipiente umplute cu apă.
- ✓ Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.
- ✓ Conectați aparatul doar la o sursă de curent alternativ (~). Înainte de a porni, asigurați-vă că dispozitivul este proiectat pentru tensiunea utilizată în rețea.
- ✓ Orice pornire eronată vă va anula dreptul la deservire în contul garanției.
- ✓ Nu utilizați surse de alimentare non-standard sau dispozitive de conectare.
- ✓ Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că acesta este în starea OFF.
- ✓ Nu utilizați aparatul în aer liber. Protejați aparatul de căldură, lumina directă a soarelui, loviturile de colțurile ascuțite, umezeală (nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid).
- ✓ Nu conectați cablul de alimentare în rețea cu mâinile ude.
- ✓ Deconectați întotdeauna aparatul de la rețea atunci când finisați utilizarea, curățarea sau în caz de deteriorare.
- ✓ Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- ✓ Nu se interzice transportarea dispozitivului, ținând-l de cablul de alimentare. De asemenea, nu deconectați aparatul de la rețea, ținându-l de cablul de alimentare. Când doriți să deconectați aparatul din rețea, țineți de ștecher, fără a atinge știfturile conductive.
- ✓ Cablul poate fi înlocuit numai de specialiști calificați - angajați ai Centrului de deservire. Reparațiile necalificate reprezintă un pericol direct pentru utilizator.

- ✓ Nu efectuați reparația aparatului de sine stătător. Repararea, inspecția și ajustarea trebuie efectuate numai de specialiști calificați ai Centrului de deservire.
- ✓ Pentru repararea aparatului pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

3. Instrucțiuni speciale de siguranță pentru acest aparat


- ✓ În timpul lucrului aparatului, amplasați-l departe de aparatele de încălzire și alte aparate electrice.
- ✓ Este interzisă utilizarea aspiratorului fără colectorul de praf.
- ✓ Nu utilizați solvenți chimici pentru curățarea aspiratorului.
- ✓ Nu strângeți cu aspiratorul următoarele obiecte și materiale:
 - obiecte care ard: cenușă, cărbune, țigări etc.;
 - obiecte ascuțite: sticlă spartă, ace, pioane, clame etc.;
 - vopselele utilizate în imprimante sau mașini de copiat, deoarece este un amestec conductor de electricitate și nu este îndepărtat complet din filtru;
 - substanțe otrăvitoare, explozive și corozive;
 - azbest sau praf de azbest;
 - praf umed și murdărie;
 - apă și alte lichide.
 - Nu aspirați persoane și animale domestice.
- ✓ Utilizați numai accesoriile și piesele de schimb recomandate de producător.
- ✓ Nu trageți aspiratorul de furtunul flexibil. Verificați în mod regulat starea sa. Nu utilizați furtunul dacă acesta este deteriorat.
- ✓ Nu blocați ieșirea aerului din aspirator.
- ✓ Este interzisă instalarea unui aspirator pe margini și părți laterale ale carcasei. Aspiratorul ar trebui să fie întotdeauna în poziție orizontală, aveți grijă de stabilitatea aspiratorului pe scări.

4. Domeniul de utilizare

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în conformitate cu această Instrucțiune. Aparatul nu este destinat utilizării industriale și comerciale. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neprevăzute în prezentul manual.

5. Descrierea aparatului

Aspiratorul PVC 2004RI este destinat pentru curățenia în spații casnice prin aspirația prafului și gunoi mic.



1. Fixarea periei
2. Roată
3. Carcasă
4. Colector de praf
5. Mânerul aspiratorului
6. Duză
7. Furtun flexibil
8. Mânerul furtunului cu telecomandă
9. Tub telescopic
10. Perie pentru podele și covoare
11. Butonul de pornire / oprire (ON / OFF)
12. Buton automat de rebobinare a cablului
13. Grila de evacuare a aerului
14. Mânerul colectorului de praf
15. Filtrul de ieșire
16. Colector de praf
17. Filtrul colectorului de praf
18. Duză combinată
19. Perie rotundă

6. ECHIPAMENT

- | | |
|--------------|---|
| 1. Aspirator | 1 |
| buc. | |

- | | |
|--|-------------|
| 2. Furtunul flexibil cu telecomandă | 1 |
| 3. Tub telescopic | 1 buc. buc. |
| 4. Perie pentru podele și covoare | 1 buc. |
| 5. Duză combinată | 1 buc. |
| 6. Perie rotundă | 1 buc. |
| 7. Instrucțiuni de utilizare | 1 buc. |
| 8. Certificat de garanție | 1 buc. |
| 10. Lista centrelor de deservire | 1 buc. |
| 11. Ambalaj (pungă de plastic + cutie) | - 1 buc. |

7. EXPLOATARE

Deschideți cutia, scoateți cu grijă aparatul, eliberați-l de toate materialele de ambalare.


●Conexiunea furtunului:

Introduceți duzăшланга
кнопкой вверх в
воздухозаборное отверстие
пылесоса до щелчка.

●Detașarea furtunului:

Deconectați aparatul из
din priză.


Apăsând pe buton, trageți duza
di
n
orificiul de admisie a aerului.




✓ Instalarea (schimb

a elementelor de alimentare a mâner
furtunului: крышку
Scoateți отсека,
capacul установите (замените) 2
compartimente AAA (в комплект
ntului не входят), закройте крышку.
baterii, La apăsarea oricărui buton pe
instalați telecomandă se va aprinde
(schimbați) indicatorul luminos.


2 elemente
AAA (nu
sunt
prevăzute în
set),
închideți
capacul.




- Instalarea tubului telescopic: Introduceți vârful mânerului furtunului în partea staționară a tubului telescopic până când auziți un clic, aliniind proeminența de pe mâner cu fanta de pe vârful tubului.



- Configurarea lungimii tubului telescopic: împingeți înainte (de la sine) fixatorul din partea afixă retractabilă a tubului telescopic, înălțându-l și, răsturnându-l, aduceți-l la lungimea necesară. Reglați lungimea tubului telescopic.




- Plasați necesară насадку на выдвижную часть телескопической трубки (большую щетку «пол/ковёр» или комбинированную насадку retractable «мебель/щель»).
- la a tubului telescopic (peria mare "podea/covor" sau duza combinat ă "mobilier /fisuri")




Pregătirea duzei pentru curățarea covoarelor, plăcilor, suprafețelor din lemn:

Pardoseli dure - perie extinsă.

Covoare - peria nu este scoasă.



Duza combinată pentru curățarea perdelelor, tapițeriei mobilierului, locurilor greu accesibile.



APLICARE


1. Scoateți cablul de lungimea necesară, excesul îl rebobinați cu ajutorul butonului 12.

Nu trageți cablul peste marcajul galben, care semnalează apropierea sfârșitului cablului. Semnul roșu indică sfârșitul cablului.

Atenție!

Înainte de a conecta instrumentul la rețea, verificați conformitatea caracteristicilor sale tehnice (consultați ”Specificații”) cu parametrii de rețea.

2. Conectați aparatul la rețea. Pe panoul de afișare va clipi indicatorul de pornire (1).



3. Pentru a porni aparatul, apăsați butonul ON / OFF (11) de pe carcasa aspiratorului, în timp ce aparatul va funcționa la putere maximă, indicatorul de pornire se va aprinde constant, de asemenea, se vor aprinde indicatorul de putere maximă (3) și indicatorul de funcționare a ionizatorului de aer (4). Ionizatorul încorporat funcționează cu motorul pornit și se deconectează separat.

Aparatul poate fi pornit cu butonul I/O (ON/OFF) de pe mânerul furtunului. Folosind butoanele „+” și „-”, puteți selecta puterea maximă sau medie, în timp ce se va aprinde indicatorul corespunzător de pe panoul de afișare al aspiratorului.

Modificarea puterii va permite reglarea puterii de aspirare.

Pentru materialele delicate, se recomandă utilizarea unei puteri medii; la putere maximă se curăță faianța, lemnul și alte suprafețe dure.

Puterea de aspirare poate fi modificată în procesul curățeniei.

AVERTISMENT: Nu blocați secțiunea furtunului și nu utilizați aparatul cu filtre înfundate de praf și cu un recipient plin cu praf. Dacă indicatorul de înfundare al filtrului (4) este aprins sau clipește, opriți imediat dispozitivul și curățați filtrele și colectorul de praf conform secțiunii 8 „CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE”.

4. Când ați terminat, opriți aspiratorul folosind butonul ON / OFF (11) de pe carcasă sau butonul I/O (On/Off) de pe mânerul furtunului, apoi deconectați aparatul de la rețea. Pentru a rebobina cablul, apăsați butonul de rebobinare automată (12). Cu cealaltă mână îndreptați cablul pentru ca acesta să ajungă în mod constant și dispozitivul de recepție.

SISTEMUL CICLONIC DE COLECTARE A PRAFULUI

Sistemul ciclonic nu necesită pungă pentru colectarea prafului. Particulele de praf sunt absorbite în colectorul de praf prin debitul de aer. Aerul este curățat de filtrul protector, care este instalat la ieșirea din colectorul de praf.




Avertisment!

Nu folosiți niciodată aparatul fără filtre instalate, dar și cu filtre deteriorate sau murdare, inclusiv - la umplerea recipientului de praf deasupra marajului «MAX». În caz contrar, praful va cădea în motor și va duce la deteriorarea aparatului.




8. CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Curățarea recipientului de praf (are loc după fiecare curățenie).

1. Stingeți aparatul și deconectați cablul de la priză. Trageți numai de ștecher, și nu de cablu.
2. Scoateți recipientul de praf împreună cu sistemul de curățare apăsând butoanele de blocare situate pe mânerul capacului recipientului de praf de pe ambele părți și scoateți recipientul în sus, ținându-l de mâner.



3. Ținând containerul de mâner, poziționați-l deasupra tomberonului cu capacul inferior în jos. Apăsăți butonul de pe capacul inferior al containerului pentru a deschide și a îndepărta praful. După îndepărtarea prafului, închideți capacul inferior. Apoi, cu corpul recipientului pe suport, rotiți capacul superior în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-l. Extrageți filtrul și sistemul de filtrare. Scuturați resturile de praf din container.



4. După curățare, clătiți recipientul și sistemul de filtrare cu apă curentă rece și ștergeți-l sau uscați-l bine.
5. Spălați filtrul cu apă caldă, uscați-l într-o încăpere aerisită, fără a folosi încălzirea,

timp de 24 de ore.

Atenție!

Nu spălați detaliile aspiratorului în aparatul de spălat vase sau mașina de spălat.

6. Instalați sistemul de filtrare și filtrul în container. 7.

Atașați capacul la container prin alinierea săgeții de pe container cu simbolul încuietorei deschise la capacului și rotirea capacului în sensul acelor de ceasornic până când alinierea săgeții cu un acesta se oprește și simbolul de blocare închis. Introduceți containerul clic. în carcasă până

8. Îndepărtați și inspectați filtrul HEPA de evacuare a aerului la contaminare, pentru care procedați așa cum este descris în secțiunea ”Curățarea filtrului HEPA de evacuare a aerului”, p. 1-2.

Dacă este contaminat, curățați-l conform punctelor 3-5 din aceeași secțiune, dar cel puțin o dată la 2 luni.

9. Dacă puterea de aspirație a căzut, iar containerul nu este încă umplut până la indicatorul ”MAX”, deschideți containerul și verificați dacă nu împiedică ceva ecranul filtrului. Vă rugăm să curățați aparatul în caz de detectare a obstrucției.

Curățarea filtrului HEPA de evacuare a aerului

Înainte de a intra în atmosferă, aerul este supus curățării finale cu filtrul HEPA de evacuare a aerului situat pe partea din spate a aparatului. Filtrul se va curăța după cum urmează:



1. Deconectați aparatul de la rețea. Trageți numai de ștecher, și nu de cablu. Strângeți cablul de alimentare cu ajutorul butonului de rebobinare automatică. Deconectați furtunul flexibil de la aspirator. Întoarceți aspiratorul, amplasându-l cu partea posterioară spre sine.

2. Deschideți capacul filtrului, apăsând pe buton. Извлеките фильтр, нажав и освободив защелку с левой стороны.

3. Clătiți filtrul sub jet de apa rece curgătoare. Nu folosiți săpun și detergenți! 4. Uscați filtrul la temperatura camerei timp de 24 de ore.

Examinați filtrul pentru a nu fi deteriorat.

5. Puneți la loc filtrul aerului de evacuare (sau înlocuiți-l cu unul nou) și închideți capacul împingându-l la loc până când face clic.



Aparatele electrice sunt depozitate într-o încăpere închisă, uscată și curată, la o temperatură a mediului de cel mult 40°C, cu o umiditate relativă de 70% și absența prafului, vaporilor acizi și a altor vapori din mediu care afectează negativ materialele aparatelor electrice.

Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

În partea din spate a aparatului este un slot pentru fixarea tubului cu duză în poziție verticală pentru depozitare.

9. Transport

Aparatele electrice sunt transportate cu toate tipurile de transport în conformitate cu regulile de transport de marfă aplicabile unui anumit tip de transport. Când transportați aparatul, utilizați ambalajul original din fabrică.

Transportul aparatelor trebuie să excludă posibilitatea expunerii directe la precipitații atmosferice și medii agresive.

10. COMERCIALIZARE

Regulile de comercializare nu sunt stabilite.

11. Defecțiuni și metode de înlăturare a acestora

Acest tabel conține o listă cu cele mai frecvente probleme întâmpinate la utilizarea aparatului. Dacă nu reușiți să înlăturați problemele apărute, contactați Centrul de asistență pentru consumatori sau la un centru de deservire autorizat.

Manifestarea defecțiunii	Cauza apariției	Metode de înlăturare
Aparatul nu se pornește	Lipsește alimentarea cu energie electrică	Verificați fiabilitatea conexiunii cablului de alimentare la rețeaua electrică
Puterea aspirației este insuficientă sau scăzută în timpul funcționării	S-a format o obstrucție în colectorul de praf, filtru, furtun sau duza	Curățați sau înlocuiți colectorul de praf și filtrele. Verificați și eliminați obstrucțiile din furtun și duză.
Descărcări electrice în timpul funcționării și lipirea prafului pe carcasa duzei	Electricitatea statică din cauza umidității scăzute în încăpere	Luați măsuri cu umidificarea aerului în încăpere. Regulat îndreptați duza la obiecte metalice pentru a elimina încărcările statice
Oprirea neașteptată a aparatului în timpul funcționării	Dispozitivul de siguranță a fost declanșat din cauza supraîncălzirii motorului.	Eliminați cauzele posibile de supraîncălzire (obstrucționarea colectorului de praf, filtrelor, furtunurilor și duzelor).

		Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de al porni din nou.
Cablul nu se rebobinează complet.	Cablul este răsucit, murdar sau rebobinat neuniform.	Trageți cablul până la capăt, ștergeți-l cu o cârpă umedă, uscați-l și rebobiinați-l înapoi uniform.

Notă: La sfârșitul duratei de viață a aparatului electric, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere comune, ci transferați-l într-un punct oficial de colectare pentru eliminarea lui ulterioară. În acest fel, veți ajuta la păstrarea mediului ambiant.

12. Cerințe privind utilizarea

Deșeurile generate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu eliminarea ulterioară în conformitate cu procedura stabilită și în conformitate cu cerințele actuale și normele din documentația de reglementare a industriei, inclusiv în conformitate cu SanPiN 2.1.7.1322-03 "Cerințe igienice pentru plasarea și eliminarea deșeurilor de producție și a consumului".

13. Specificații tehnice

PVC 2003RI – aspirator electric de uz casnic de marca comercială POLARIS

Tensiune: 220-240 V

Frecvență: ~ 50

Hz

Puterea maximă: 2000W Volumul

efectiv al recipientului de praf: 2,5

L Clasa de protecție - 2

Notă: Datorită procesului continuu de modificări și îmbunătățiri, pot exista unele diferențe între manual și produs. Producătorul speră că utilizatorul va acorda atenție acestui lucru.

14. Informații privind certificarea

Produsele au trecut procedura pentru confirmarea conformității cu cerințele de TP TC 004/2011 "Privind securitatea echipamentelor de joasă tensiune", precum și TP TC 020/2011 "Compatibilitatea electromagnetică de mijloace tehnice" și sunt marcate cu un singur produs circulație marca pe piața din statele membre ale Uniunii Vamale.

Informații despre numărul certificatului / declarației de conformitate și perioada de valabilitate a acestuia pot fi obținute la locul de cumpărare a produsului POLARIS sau de la un reprezentant autorizat al producătorului.



Durata de viață estimată a

produsului: Termen de garanție:

Data producerii:

3 ani

24 luni de la data cumpărării

**este indicat pe plăcuța de
identificare a aparatului**

Producător:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Importator: SRL Kontinent, Rusia, 115419, Moscova, strada Ordzhonikidze, 11, bloc 3,

Etajul 4 local / cameră 13.

Tel. +7 (495) 419-12-56

Reprezentant autorizat al producătorului în Federația Rusă și în statele membre ale Uniunii Vamale: Polaris Int SRL, Rusia, 105005, Moscova, str. Baumanskaya-2, nr. 7, clădirea 5, camera 26

Numărul de telefon al serviciului de informații unificat: 8-800-700-11-78

La fabrica:

SUZHOU PROVAC TECHNOLOGY CO., LTD

№38 Aigehao Road, Xiangcheng District, Suzhou, 215134, China

№38 Aigehao Road, Xiangcheng District, Suzhou, 215134, China

15. OBLIGAȚIA DE GARANȚIE

Articol: Aspirator electric de uz casnic **Model PVC 2003RI**. Prezenta garanție este valabilă timp de 24 de luni de la data confirmată a achiziționării produsului și implică deservirea în contul garanției a produsului în conformitate cu legile statelor membre ale Uniunii Vamale "Cu privire la Protecția Drepturilor Consumatorilor".

1. Garanția producătorului se aplică tuturor modelelor vândute de marca POLARIS și achiziționate de la distribuitorii autorizați ai producătorului în țările în care este furnizat serviciul de garanție (indiferent de locul de cumpărare).
2. Produsul trebuie utilizat în strictă conformitate cu manualul de utilizare și în conformitate cu normele și cerințele de siguranță.
3. Această garanție nu se aplică defectelor apărute după transferul bunurilor către consumator din cauza: efectelor chimice, mecanice sau de altă natură, pătrunderii de obiecte străine, lichide, insecte și deșeurilor activităților vitale ale acestora în interiorul produsului;
 - ✓ Exploatarea incorectă, care constă în utilizarea produsului în alt scop decât scopul stabilit, precum și instalarea și funcționarea produsului, încălcând cerințele din manualul de utilizare și regulile de siguranță; Folosirea produsului în scopuri pentru care nu a fost destinat;
 - ✓ Utilizare normală, precum și uzura naturală care nu afectează proprietățile funcționale: deteriorarea mecanică a suprafeței exterioare sau interioare (lovituri, zgârieturi, abraziuni), modificări naturale ale culorii metalului, inclusiv, apariția petelor irizate și întunecate, precum și coroziunea metalului în locuri de deteriorare a acoperirii și a zonelor neacoperite ale metalului;
 - ✓ Uzorii pieselor de finisare, a lămpilor, a bateriilor, a ecranelor de protecție, a acumulatorilor de resturi, a centurilor, a periilor și a altor piese cu o perioadă limitată de utilizare;
 - ✓ Reparării produsului efectuată de persoane sau organizații care nu sunt centre autorizate de deservire*;
 - ✓ Deteriorarea produsului în timpul transportului, utilizarea incorectă a acestuia, precum și în legătură cu modificările neintenționate ale designului produsului sau cu auto-repararea.
 - ✓
 - ✓
4. Producătorul nu-și asumă nicio obligație de garanție dacă placa produsului lipsește pe produs sau dacă datele din acesta au fost șterse sau corectate.
5. Această garanție este valabilă numai pentru produsele utilizate pentru nevoile personale ale gospodăriei și nu se aplică produselor care sunt utilizate în scopuri comerciale, industriale sau profesionale.

Atenție!! Producătorul nu este responsabil pentru orice posibilă vătămare, directă sau indirectă, cauzată de produsul POLARIS persoanelor, animalelor de companie, mediului înconjurător sau daunelor materiale dacă acest lucru apare ca urmare a nerespectării regulilor sau condițiilor de utilizare și instalare produsului, acțiuni deliberate sau neglijențe ale consumatorului sau ale terților.

Pentru toate întrebările legate de mentenanța, controlul calității, garanția și reparațiile post-garanție ale produselor POLARIS, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru autorizat de deservire POLARIS sau vânzătorul - dealer autorizat al companiei POLARIS

Numai centrele autorizate de servire POLARIS efectuează reparația produselor POLARIS în contul garanției.

* Adresele centrelor autorizate de deservire le puteți găsi pe site-ul web al companiei:

www.polar.ru

Pentru confirmarea datei de achiziție a articolului în cazul reparației în contul garanției sau prezentarea altor documente prevăzute de lege vă rugăm să păstrați documentele despre cumpărare.

Drept astfel de documente pot fi certificatul de garanție POLARIS completat, bonul de casă sau chitanță de la Vânzător, alte documente care confirmă data și locul cumpărării.

Dacă nu este furnizat un document care să confirme data achiziționării produsului, perioada de garanție este calculată de la data fabricării produsului.

Data fabricației este indicată pe plăcuța tehnică situată pe spatele produsului.